

Produktdatenblatt

Simonswerk BAKA Serienlehre 13/15

Technische Daten

EAN	4015471019532	
HAN	5 250751 0 00001	

Lieferumfang



Ausführliche Beschreibung

1. Bohrkörper und Anschläge auf Verbindungsrohr aufstecken.
2. Ersten Anschlag nach oberem Türfalz ausrichten und fixieren. Auf Wunsch wird diese Bohrlehre werkseitig auf Normmaß nach DIN 18101 eingestellt.
3. Beide Bohrkörper nach der gewünschten Lage der Einbohrzapfen einstellen und fixieren. Die bandseitige Luft ist bereits in der Bohrlehre berücksichtigt.
4. Zweiten Anschlag mit Abstand zum unteren Bohrkörper festschrauben (Abstand = erster Anschlag zum oberen Bohrkörper). Bohrlehre ist damit für Rechts- und Linksanschlag eingestellt.
5. Bei Einsatz von Aufnahmeelementen die Rahmenbohrung ggf. auf 7,2 mm aufbohren.

Anschlagtechnik

V 3200 WF, V 3400 WF, V 3400 WF RK, V 4200 WF, V 4400 WF, V 4400 WF 3 NUV, V 4400 WF 4 NOV, V 4400 WF 4 NUV, V 3420 WF Basic, V 3420 WF Soft, V 3420 WF Cross, V 3420 WF ZK, V 4426 WF Basic, V 4426 WF Soft, V 4426 WF Top, V 4426 WF Cross, V 4426 WF ZK, V 4437 WF ZK, V 3400 WF HV Stop, V 4400 WF FV, V 5450