

# Produktdatenblatt

## Simonswerk Umrüstbohrlehre V 0026 WF

Technische Daten		Lieferumfang
EAN	4015471020125	
HAN	5 250226 0 00001	



### Ausführliche Beschreibung

- ✓ für die Umrüstbohrung von V 0020 auf V 0026

### Arbeitsschritte

1. Flügelteil V 0020 entfernen.
2. Bohrlehre auf den Überschlag legen, Anschlag Nase im Türfalz.
3. Bohrlehre mit dem beiliegenden Dorn durch die obere
4. Bohrbuchse fixieren.
5. Bohrlehre festspannen und 2. Loch für V 0026 WF mit Bohrer Ø 6,8 mm und Bohrabstand 71,0 mm bohren.
6. V 0026 WF eindrehen.

### Lieferumfang

- 1 x Bohrkörper
- 1 x Fixierdorn
- 1 x Bohrer Ø 6,8 mm
- 1 x Stellring
- 1 x Anschlaganweisung

### Anschlagtechnik

V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 4426 WF Basic, V 4426 WF Soft, V 4426 WF Top, V 4426 WF Cross, V 4426 WF ZK