

Produktdatenblatt

Simonswerk Kunststoffbohrlehre VARIANT

Technische Daten		Lieferumfang
EAN	4015471020217	
HAN	5 250710 0 00001	



Ausführliche Beschreibung

- ✓ für V 3420 WF / V 4426 WF

Arbeitsschritte

1. Flügel in den Rahmen legen, zur Bandseite ziehen und festspannen. Die bandseitige Falzluft von 3,0 mm ist bereits in der Bohrlehre berücksichtigt.
2. Bandsitz anzeichnen, Bohrlehre anlegen und Löcher für Zapfen bohren. Ggf. Rahmenlöcher aufbohren.
3. Flügel herausnehmen und Flügelteile mit der Einwindkurbel oder Bohrmaschine eindrehen.
4. Bei Bedarf Falzlochbohrung mit Bohrlehre VARIANT V 3600 / V 3610 Falzloch und Bohrer Ø 10,0 mm vornehmen.
5. Rahmenteile einbringen.
6. Bandteile ausrichten und Flügel einhängen.

Lieferumfang

- 1 x Bohrkörper
- 1 x Bohrer Ø 6,8 mm
- 1 x Stelling
- 1 x Einwindklaue Ø 15,0 mm
- 1 x Anschlaganweisung