

# Produktdatenblatt

## Simonswerk Kunststoffbohrlehre BAKA 13/15

Technische Daten		Lieferumfang
EAN	4015471019495	
HAN	5 250711 0 00001	



### Ausführliche Beschreibung

- ✓ für die Bohrung von BAKA 13 und BAKA 15

### Arbeitsschritte

1. Flügel in den Rahmen legen, zur Bandseite ziehen und festspannen. Die bandseitige Falzluft von 3,0 mm ist bereits in der Bohrlehre berücksichtigt.
2. Bandsitz anzeichnen, Bohrlehre anlegen und Löcher für Zapfen bohren.
3. Flügel wieder herausnehmen und Rahmen- und Flügelteil mit der Einwindkurbel oder Bohrmaschine eindrehen.
4. Bandteile ausrichten und Flügel einhängen.

### Lieferumfang

- 1 x Bohrkörper
- 1 x Bohrer Ø 6,8 mm
- 1 x Stellring
- 1 x Einwindklaue Ø 13,0 mm
- 1 x Einwindklaue Ø 15,0 mm
- 1 x Anschlaganweisung