

Produktdatenblatt

Simonswerk Kunststoffbohrlehre BAKA 20

Technische Daten		Lieferumfang
EAN	4015471019624	
HAN	5 250712 0 00001	



Ausführliche Beschreibung

- ✓ für die Bohrung BAKA 20

Arbeitsschritte

1. Flügel in den Rahmen legen, zur Bandseite ziehen und festspannen. Die bandseitige Falzluft von 4,0 mm ist bereits in der Bohrlehre berücksichtigt.
2. Bandsitz anzeichnen, Bohrlehre anlegen und Löcher für Zapfen bohren.
3. Flügel wieder herausnehmen und Rahmen- und Flügelteil mit der Einwindkurbel oder Bohrmaschine eindrehen.
4. Bandteile ausrichten und Flügel einhängen.

Lieferumfang

- 1 x Bohrkörper
- 1 x Bohrer Ø 8,8 mm
- 1 x Stellring
- 1 x Einwindklaue Ø 20,0 mm
- 1 x Anschlaganweisung