

Produktdatenblatt

Simonswerk Bohrlehre BAKA KR

Technische Daten

EAN	4015471019488	
HAN	5 250705 0 00001	

Lieferumfang



Ausführliche Beschreibung

- ✓ für die Bohrung an Kippflügel Fenster

Arbeitsschritte

1. Flügel an der Bandseite ohne Zwischenraum im Falz auf den Rahmen festspannen. Die bandseitige Falzluft von 3,0 mm ist bereits in der Bohrlehre berücksichtigt.
2. Bandsitz anzeichnen und Bohrungen vornehmen.
- 3a. Fenster mit Regenschutzschiene: Für das schräge Einbohren der Rahmzapfen ist das Bohrbild mit aufgeschraubter Bohrplatte zu verwenden.
- 3b. Fenster ohne Regenschutzschiene: Für das senkrechte Einbohren der Rahmzapfen ist das rechte Bohrbild zu verwenden.
4. Flügel wieder herausnehmen und Rahmen- und Flügelteil mit der Einwindkurbel oder Bohrmaschine eindrehen.
5. Bandteile ausrichten und Flügel einhängen.

Lieferumfang

- 1 x Bohrkörper
- 1 x Stufenbohrer Ø 6,8 mm
- 1 x Stelling
- 1 x Einwindklaue Ø 13,0 mm
- 1 x Einwindklaue Ø 15,0 mm
- 1 x Anschlaganweisung